

CABOS DE FORÇA MAINSLINK NETWORK

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE NETWORK

O **Sistema de NetWork** é composto por **4 chaves** que alteram os valores de capacitância e indutância do cabo alterando, assim, a sonoridade do sistema que o estiver utilizando.

Posicionamento das Chaves e suas Características Sonoras



Todas as chaves desligadas: Network desativado e cabo com característica neutra.

Apenas **Chave-1 ligada:** redução acentuada da região média, redução da média alta, aumento acentuado do foco, redução do arejamento.

Apenas **Chave-2 ligada:** redução da região médio-grave, redução acentuada da região média, aumento de foco.

Apenas **Chave-3 ligada:** extensão dos extremos, aumento do arejamento.

Apenas **Chave-4 ligada:** redução acentuada da região média-alta.

Combinações de Chaves

Qualquer combinação é recomendável, sendo que seus efeitos variam bastante de um sistema à outro.

Se a **Chave-1** estiver ligada, as outras chaves ficam sem ação, de modo que as combinações de chaves deverão ser feitas apenas entre as **Chaves 2, 3 e 4**, com a **Chave-1** desligada.